



LENSOLUX®

reach the
unreached

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für ein digitales Nachtsichtgerät von LENSOLUX entschieden haben. Folgend erhalten Sie eine Beschreibung des Geräts, um Ihnen die Bedienung zu erleichtern.

Inbetriebnahme und Nutzung

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie mit dem Pluspol voraus in das Batteriefach ein. Die hochwertige CR123A-Batterie garantiert Ihnen bei hohen sowie bei niedrigen Temperaturen eine einwandfreie Funktion. Sobald das Bild flackert, ist die Batterie zu erneuern.

Drücken Sie die „ON“-Taste um das Nachtsichtgerät einzuschalten. Bei hohem Restlichtanteil in der Umgebung kann die Schutzkappe auf dem Objektiv verbleiben. Sollten Sie aber kein klares Bild erhalten, entfernen Sie die Schutzkappe. Nun ist das Gerät einsatzbereit und Sie können dieses für Ihre nächtlichen Beobachtungen verwenden.

Mit betätigen der Taste „IR“ schalten Sie den zusätzlichen Infrarot-Aufheller ein, der eine zusätzliche Lichtquelle liefert und bei sehr schwachem Umgebungslicht das Bild des Gerätes deutlich aufhellt.

Die Scharfeinstellung des Bildes erfolgt durch Drehen des Objektivs. Die Feineinstellung erfolgt durch Drehen am Okular. Rechts unterhalb des Okulars befindet sich ein weiterer Drehknopf - damit stellen Sie das Gerät auf die Umgebungshelligkeit ein, damit Sie ein klares und nicht überstrahltes Bild erhalten.

Nach der Benutzung schalten Sie das Gerät über die „ON“-Taste ab. Sollte die IR-Funktion eingeschaltet sein, stellt diese sich mit Ausstellen des Gerätes automatisch mit ab.

Hinweise zur Benutzung

Da es sich um ein Nachtsichtgerät mit eingebautem Lichtverstärker-Chip handelt, ist dieses Gerät nicht so empfindlich wie ein Röhrengerät. Wir empfehlen aber, das Objektiv bei abgenommener Schutzkappe keiner starken Lichteinstrahlung auszusetzen, damit der Verstärker-Chip nicht überlastet wird. Schützen Sie daher das Nachtsichtgerät vor direkter Lichteinstrahlung, Schmutz und Stößen, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Unsere Nachtsichtgeräte benötigen keine besondere Wartung. Achten Sie aber bitte darauf, dass grobe Verschmutzungen wie Sand o.ä. nicht weggewischt werden sollten, um Kratzer auf den Linsen zu vermeiden. Pusten Sie die groben Teile weg oder benutzen Sie einen feinen Haarpinsel. Für die Pflege der Linsen empfehlen wir Optikreinigungsflüssigkeit und Versiegelungsflüssigkeit. Entsprechende Pflegeprodukte erhalten Sie in jedem Geschäft, daß Optiken vertreibt.

Lieferumfang

- 1 x digitales Nachtsichtgerät
- 1 x CR 123A Batterie
- 1 x Objektiv-Schutzkappe
- 1 x Reinigungstuch
- 1 x Nylon-Tragetasche

LENSOLUX®

reach the
unreached

Aufbau Nachtsichtgerät

